





说明书 FJ-H SF6 分解物测试仪 电力工程 / 铁路运输 / 石油化工 / 水利水电 / 航天航空 / 高校



感谢您使用本公司生产的产品。在初次使用仪器前,请 您详细阅读使用说明书,帮助您正确使用该仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少 许差别。若有改动,我们不一定能通知到您,敬 请谅解!如有疑问,请与公司售后服务部联络, 我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试接线柱等均可能带 电,您在插拔测试线、电源插座时,可能产生电 火花,小心电击。为避免触电危险,务必遵照说 明书操作!



◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产 品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发 生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。

◆ 安全注意事项

使用正确的电源线:只可使用本产品专用、并且符合本产品 规格的电源线。

正确地连接和断开:当测试导线与带电端子连接时,不许随 意连接或断开测试导线。

产品接地:本产品除通过电源线接地端接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。 在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接 地。

注意所有终端额定值:为防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值信息。

请勿在无仪器盖板时操作:如盖板或面板已卸下,严禁操作 本产品。

使用正确的保险丝:只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

严禁接触裸露电路和带电金属:产品有电时,严禁触摸裸露接点和带电金属。



武汉华意电力科技有限公司

故障报修:如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。

只有经本公司培训的合格技术人员才可执行维修。

严禁在潮湿环境下操作。

严禁在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

安全术语

警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心:小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况 或做法。



目 录

1	概述5
2	主要特点5
3	技术指标 5
4	仪器界面操作 6
	4.1 实时测量7
	4.2 历史记录10
	4.3 仪器信息11
	4.4 日期时间12
	4.5 设置13
	4.5.1 恢复出厂14
	4.5.2 系统参数 14
	4.5.3 语言切换 15
	4.5.4 交叉参数 15
	4.5.5 标定参数 16
	4.5.6 室内外模式 16
5	日常保养及维护17
	5.1 仪器充电17
	5.2 仪器保养17
	5.3 仪器使用操作步骤 17
6	故障及处理18



1 概述

武汉华意电力科

SF6综合测试仪将 SF6 露点测试、SF6 纯度测试、SF6 分解产物测试仪集为一体,将原来要用三台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器上。一次现场测量,即可以完成三项指标检测,大大节省设备中的气体。同时也减少了用户的工作量,极大的提高了工作效率。

2 主要特点

● 长寿命探测组件

- 综合多种测量手段,满足不同的测量要求
- 超大液晶显示,中英文菜单,易于操作
- 用户可现场执行校准,从而保证现场的可靠使用

● 触摸屏操作,简单易用

● 各种数据同步显示

● 大容量数据存储

3 技术指标

露点:

测量范围: -80 ℃~+20 ℃,

测量精度: ±2℃(当露点温度低于0℃,传感器输出为

霜点)

响应时间: 63%需5秒, 90%需45秒(-80℃~+20℃)

63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃)

SF₆分解产物:

武汉华意电力科技有阿 Wuhan Huayi Power Technolo

测量范围: H2S 量程: 0~100 µ L/L

SO2 量程: 0~100 µ L/L, 0~2000 µ L/L

CO 量程: 0~500 µ L/L

HF 量程: 0~10 µ L/L

CF4 量程: 0~2000 µ L/L (0~100%)

测量精度: H2S、SO2、HF 测量值:

≤10uL/L 时,误差≤±0.5 uL/L;

>10uL/L 时,误差≤±5%

CO、CF4 测量值: ≤50uL/L 时,误差≤±2.0 uL/L;

>50uL/L 时,误差≤±4%

4 仪器界面操作

打开电源,显示屏会显示欢迎使用的开机界面,如图 4-1 所示。



图 4-1 综合测试仪开机界面

在主界面中会有【实时监测智能传感】、【查看测试记录】、【仪

销售热线:400-060-1718 6 售后服务:027-87455183 —



武汉华意电力科技有限公司

echnology Co., Ltd.

器相关信息】、【时间调整】、【出厂原始设定】等按钮如图 4-2 所

示



图 4-2 综合测试仪主界面

4.1 实时测量

在启启化完成后自动跳转到实时测量界面。在该界面下实时测量数据有两种查看模式:实时数据和实时曲线。实时数据界面如图 4-3 所示。

[2025-05-03 14:56:12	实时监测智能传感(Sensing)			7	0%) 🚫
	(tdp)露点:	-22. 91	°C	COConc:	0.00	ppm
	(t20℃)露点:	-27.94	°C	HFConc:	0.00	ppm
	(tdp)ppm:	768.00	uL/L			
	(tdp20°C)ppm	513.00	uL/L			
	SO2Conc:	0.00	ppm			
	H2SConc:	0.00	ppm			
	仪器名称:		仪器编码	B:	测试人员:	
-				当前流量:	0.18 mL/min	
	保存测量 数	据打印 露	点曲线	进气压力:	0.00 KPa	
				当前温度:	28.5℃ 热导温	上度 59.9℃

图 4-3 实时数据界面



该界面下的露点和露点(t20)选项分别表示在当前温度下和转化 为 20℃时的露点值,用户可在参数设置中选择露点(t20)是否显示。 同样地,纯度体积比或纯度重量比也可以在参数设置中选择是否显示。

注意:如果客户选择的纯度传感器为热导池传感器,则开机后会显示热导温度。温度在低于 59.6 度时,会显示温升,而在大于或等于 59.6 度时,则显示温定。在显示温定后,此时的传感器读数趋于稳定。

如果选择的是非热导式传感器,则会根据温度作相应的补偿,此时采样数据不受温度影响。

点击【实时曲线】按钮,界面将会显示测量数据的实时曲线,如 图 4-4 所示。

2025-05-03 实时 14:56:12 实时	监测智能传	感(Sensin	g) 70	
	露点(tdp)	:	露点(t20p):	5 ×
20	-24.92 ℃		-30.01	°C
-40			ppmv(td20):	
-60 -80	630.00) uL/L	414.00	uL/L
仪器名称:	仪器编码	:	测试人员:	
	¥	前流量:	0.18 mL/min	
保存测量 数据打印 实	时界面 进	E气压力:	0.00 KPa	
	当	前温度:	28. 5℃	

图 4-4 实时曲线界面

点击【仪器名称】、【仪器编号】、【测试人员】下面的显示栏 任意位置会跳转到如图 4-5 所示的输入试验信息界面,在输入框内输 入对应的信息点击【确认】,即可对测试信息进行修改。

14:56:12 请求人试验信息(Rec Infor) 70% 试验信息录入 测试人员: 义器名称: 取消扳回	<u> 此次千息电力</u> 科技有限公旦 Jhan Huayi Power Technology Co.,		
试验信息录入 测试人员: 仪器名称:	14:56:12	K人试验信息(Rec Inf	for) 📶 🚺
试验信息录入 测试人员: 仪器名称: 取消扳回			
测试人员: 仪器名称: 	ì	试验信息录入	
仪器名称: 取消近回	测试人员:		
取消返回	仪器名称:		
仪器编码:	仪器编码:		取消返回
确认			确认

图 4-5 输入测试信息界面

点击【保存测量】按钮,此时将要保存的数据会显示在屏幕上, 点击"确认"该条实时数据信息会被保存为一条历史记录信息,稍后 可在历史信息界面查看。如图 4-6 所示。

$\begin{array}{c} \square = & 2025 - 05 - 03 \\ \square = & 14:56:12 \end{array}$	保存 确定	测试结论 保存如下:	(Save Test) 测试内容?		70%) 🕺
(tdp)露点:	-22. 91	°C	COConc:	0.00	ppm
(t20℃)露点:	-27.94	°C	HFConc:	0.00	ppm
(tdp)ppm:	768.00	uL/L			
(tdp20°C)ppm	513.00	uL/L			
SO2Conc:	0.00	ppm			
H2SConc:	0.00	ppm			
取消返回	确认打印	仪器编码 仪器名称 试验时间	: 2025-05-03	测试人员: 14:43:28	

图 4-6 保存数据界面

武汉华意电力科技有限公司 Wuhan Huayi Power Technology Co., L

点击测量界面中【确认打印】,此时即将要打印的内容会显示在 界面上,如图 4-7 所示,点击【确认】启动打印机将信息打印在纸带 上。

$\begin{array}{c} \blacksquare \blacksquare 14:56:12 \\ \blacksquare \blacksquare 14:56:12 \\ \blacksquare \blacksquare \blacksquare 14:56:12 \\ \blacksquare $	保存确定	·测试结论 【保存如下》	(Save Test) 则试内容?		70%) 😒
(tdp)露点:	-22.91	°C	COConc:	0.00	ppm
(t20℃)露点:	-27.94	°C	HFConc:	0.00	ppm
(tdp)ppm:	768.00	uL/L			
(tdp20°C)ppm	513.00	uL/L			
SO2Conc:	0.00	ppm			
H2SConc:	0.00	ppm			
取消返回 确认打印		仪器编码 仪器名称 试验时间	: : 2025-05-03	测试人员: 14:43:28	

图 4-7 打印内容界面

4.2 历史记录

在主界面上点击【历史记录】按钮,打开历史记录界面,如图 4-8 所示。

Eo ²⁰² _{14:}	5–05–03 56:12	测量记录明细表(Rec	Infor)	כ 😣
	序列号	保存测试时间	测量人员	
	1	2025-05-03 13:06:29	小李	2 + + 7
	2	2025-05-03 14:43:28	小王	
				-
		上一页	下一页 清空记录	汞
	1997 - 1994 - S. 1949 1	图 4-8 历史记录	录界面	

在历史记录界面下,用户可以查看过去所保存的测量数据。点击 ———— 销售热线:400-060-1718 ¹⁰ 售后服务:027-87455183 —————



某一条历史记录的所在行的任意位置,即可打开对应的历史数据。如 图 4-9 所示。

Eo 2025-05-03 14:56:12	打印测	试记录(P	rint His Test) [7	0%) 😒
(tdp)露点:	-22. 91	°C	COConc:	0.00	
』 〔(t20℃)露点:	-27.94	°C	HFConc:	0.00	
(tdp)ppm:	768.00	uL/L			
p (tdp20°C)ppm	513.00	uL/L			
SO2Conc:	0.00	ppm			
H2SConc:	0.00	ppm			
取消返回	确认打印	仪器编码 仪器名称 试验时间	: : : 2025-05-03	测试人员: 14:43:28	
		11	11111		

图 4-9 历史记录详情界面

如需清空历史记录,点击右上角的【清空记录】按钮,列表里的历史记录就会被清空。

注意: 删除历史历史记录的操作是不可逆的,请谨慎操作!

4.3 仪器信息

点击主界面中的【设备信息】,则会进入如图 4-10 所示的界面

Ξ	2025-05-03 14:56:12	设备相关信息(Device Infor) 🛛 🔽 🚫
		设备信息
		设备制造厂商:
		售后支持热线:
		设备名称:
		出厂编码:
		出场时间:
	—— 销售	热线:400-060-1718 ¹¹ 售后服务:027-87455183 —————



武汉华意电力科技有限公司 Vuhan Huayi Power Technology Co., Ltd.

中,在此界面中可以看到仪器的信息。

图 4-10 仪器信息界面

4.4 日期时间

点击【日期时间】,进入时间日期的界面如图 4-11 所示。



长按日期时间任意位置,弹出如图 4-12 所示的键盘,通过键盘 输入可对时间日期进行修改。



图 4-12 日期时间修改

_



4.5 设置

点击主界面中的【设置】,弹出密码输入界面,如图 4-12 所示, 输入密码"6666666"后进点击回车入设置界面,如图 4-13 所示。



图 4-12 密码界面



图 4-13 设置界面

在设置界面中,如图 4-13 所示,有【恢复出厂设定】、【系统参数修改】、【语言设置】、【互扰参数修正】、【标定参数设置】、 【亮度显示调节】等按钮;



4.5.1 恢复出厂

点击设置界面中的【恢复出厂设置】按钮,会打开恢复出厂界面, 如图 4-14 所示,在此界面中,则点击【确认】按钮,系统则会被恢 复出厂,历史记录以及用户输入的信息会被清除,请谨慎操作。



图 4-14 恢复出厂界面

4.5.2 系统参数

点击设置界面中的【系统参数设置】,会打开系统参数设置界面, 如图 4-15 所示,在此界面中,可对偏移量进行设置。

 2025-05-03 智肖 14:56:12 智肖	吃传感参数设定(Sensign Fix)	70%)
	智能传感修	》正值	
露点值:	0.00 °C	CO: 0.00	ppmv
纯度值:	0.00 %	Air: 0.00	%
H2S:	0.00 ppmv	HF: 0.00	ppmv
S02:	0.00 ppmv	CF4: 0.00	%
Ţ	消并返回	保存应用	
	图 4-15 系统	参数界面	
销售热线:400-	-060-1718 ¹⁴	售后服务:027-8	



4.5.3 语言切换

点击设置界面中的【语言设置】,会打开如图 4-16 所示的语言 切换按钮,可点击对应的按钮对语言进行切换。

A 2025-05-03 14:56:12	语言设置(CN-EN-Change) [70%] 🚫
	语言设置
	语言选择: 中文
	取消返回 确定

图 4-16 语言切换界面

4.5.4 交叉参数

点击设置界面中的【互扰参数修正】,会打开如图 4-17 所示的 界面,在此界面中可对交叉参数进行修改,修改后点击【保存应用】。



图 4-17 交叉参数界面



4.5.5 标定参数

点击设置界面中的【标定参数】,会打开如图 4-17 所示的界面, 通过参考当前转换的电压值可对数据进行标定。

Ľ	2025-05-03 14:56:12		设备	智能传感	校准(Ser	nsing)		70%	\otimes
	流量	压力	露点	纯度	S02	H2S	CO	HF	
	序列]号	压力值:	录入/mV	流	壨	使能/无	效(勾选)	
	1		635	. 00	500	. 00			
	2		575	. 00	300	. 00			
	3		418	. 00	100.00				
	4		235	235.00		0.00			
	5	ř	0.	0.00		0.00		J	
	6		0.00		0.00			J	
	7		0.	00	0.	00		j	
	8		0.	00	0.	00		j	
	9		0.	00	0.00			J	
	10		0.	0.00		0.00		J	
								保存标定	
		al all a All	And the second second						

图 4-18 标定参数界面

4.5.6 亮度调节

点击设置界面中的【亮度调节】,可打开如图 4-19 所示的亮度调 节界面,拖动滑块可对屏幕亮度进行调节,调节完成后点击确认保存 按钮。





武汉华意电力科技有限公司

5 日常保养及维护

5.1 仪器充电

将充电电源线与仪器充电口相连,充电时红灯为正在充电,绿灯则表示电池已充满,充电时仪器不需要开机。

5.2 仪器保养

- 使用前应及时充电,本仪器采用内置充电器;
- 仪器长期不用时应充足电存放,并定期给仪器充电,以延长 电池寿命;
- 避免剧烈震动,防止损害仪器;
- 触摸屏避免使用尖锐的物体操作,以防损坏;
- 仪器需定期校准,校准周期为一年。

5.3 仪器使用操作步骤

- (1) 打开仪器观察仪器电量,如果电量不足请及时充电。
- (2) 仔细检查过渡转接头是否齐全,密封圈安装是否安装到位。
- (3)到达测试现场后,先打开仪器电源开关,仪器进入校准,约5 分钟左右,连接出气管道(将管道出口引至无人处),将仪器 面板上面的调节阀关闭。
- (4)选择与设备相配套的转接头,先将进气管道与转接头连接好后再将转接头与被测量设备相连接。
- (5) 进入测量数据界面后, 仪器进入测量状态。
- (6)缓慢打开流量调节阀并将流量控制在 0.2~0.6L/Min。



式汉华意电力科技有限公司

就代表稳定),自动测量两次,测量结束后可以读数,也可保 存测量结果。

- (8)继续测量不需要关闭仪器,只需将转接头与下一个设备连接好, 就可以继续测量。
- (9) 测量结束后,先将转接头与设备分离开,再将管道一一拆除。
- (10) 测量结束后需用高纯 N₂将残余气体排出仪器,防止腐蚀仪器内部结构。
- (11) 仪器长时间存放必须充足电。

6 故障及处理

故障	原因	处 理
打开电源开关仪器不 显示	仪器电量不足	对仪器进行充电
	电路损坏	返厂维修
仪器电池使用时间不 长	电池充电不足	继续充电
	电池长期使用后性能降低	更换电池
开机仪器屏幕不显示	仪器正在充电	断开交流电
	仪器出现故障	返厂维修

ELECTRICAL PRODUCTS Provide first–class electrical measurement products

全国统一热线:400-060-1718

电力试验设备研发生产供应商

ELECTRIC TEST EQUIPMENTS R&D MANUFACTURER



武汉华意电力科技有限公司 Wuhan Huayi Power Technology Co., Ltd.

\$ 售前: 027-87455965 售后: 027-87455183

🚯 www.wh-huayi.com

🖂 whhuayi@126.com

오 武汉市东湖新技术开发区高新四路 40 号葛洲坝(集团)太阳城工业园 11 栋

www.wh-huayi.com